INT-TRF

MKN | Manual técnico | Edición de lectura

Contenido técnico del documento original MKN, reorganizado para leer en computadora, móvil e impresión. Se conservan los diagramas y las identificaciones de la placa. Compruebe el modelo y la revisión antes de instalar. Traducción de referencia; ante dudas, consulte el original en portugués.

Esquema de conexión del interface INT-TRF trifásico.

RED ELÉCTRICA TRIFÁSICA

MOTOR TRIFÁSICO

Diagramas y referencia visual

Referencia original 1

